seQrell™

seQrell SQ4324C

Manual de instrucciones

MULBIBON Oct 2024 SQ4324C_ES_V2

CONTENIDO

I.	Desc	ripción gen	leral	1
	1.1	Ejemplo	de producto	1
II.	Conf	figurar la Al	PP Smart Life	2
	2.1	Descarga	ar APP - Smart Life	2
	2.2	Conecte	el módulo principal a la APP Smart Life	2
	2.3	Ajustes e	en la APP	6
III.		Configure	los dispositivos de seguridad	8
	3.1	Módulo I	Principal	8
	3.2.	Transmis	ores	11
	3.3	Sensor d	de entrada (puertas y ventanas)	11
	3.4	Sensor d	de movimiento PIR	13
	3.5	Sensore	s adicionales	15
	3.6	Alarma	inalámbrica	15
IV.		Aprenda a	utilizar la unidad principal	16
	4.1	Interfaz j	principal	16
	4.2	Introduce	ción del menú	17
		4.2.1	Accesorio	17
		4.2.2	Teléfono	18
		4.2.3	Seguridad	20
		4.2.4	Ajustes	21
V.	Solu	ción de prol	blemas y mantenimiento	22
VI.		Declaració	ón de sustancias peligrosas	23
VII.		Normas de	e garantía	23

I. Descripción general

I.1 Ejemplo de producto



Módulo principal

El eje central del sistema de seguridad. Con pantalla táctil capacitiva IPS de 4,3 pulgadas, batería de litio de 1500mAh incorporada, microprocesador inteligente de bajo consumo y alto rendimiento. Con diversos métodos de instalación: montaje en pared, colocación en sobremesa. Incorpora sirena integrada, de hasta 110dB. Conecta todos sus accesorios a la APP, para que pueda mantener el control de su hogar desde cualquier lugar.



Accesorios:

- 1x Unidad principal
 2x Transmisores
 5x Sensores de entrada
 1x Sensores de movimiento PIR
 1x Adaptador de CA a USB-B con cable USB-C
 1x Sirena inalámbrica
 1x Adaptador de sirena inalámbrico
- 1x Kit de montaje y destornillador
- 1x Guía de inicio rápido

II. Conf gurar la APP Smart Life

2.1 Descargar APP - Smart Life

Tome nota:

Encienda el módulo principal, elija un idioma y escanee el código QR del panel para realizar la descarga; Los usuarios también pueden buscar "Smart Life" en las principales tiendas de aplicaciones del mundo o escanear el código QR que aparece a continuación para descargarlo.





- (1) Usuarios de iOS, escaneen el código QR de la APP de Apple.
- (2) Usuarios de Android, escaneen el código QR de Google Play para descargarlo.
- (3) Después de descargar la APP, habilite todos los permisos de uso para la APP en los ajustes del teléfono.
- (4) Regístrese o inicie sesión en su cuenta de la APP.

2.2 Conecte el módulo principal a la APP Smart Life

Tome nota:

(1) Este Módulo principal sólo es compatible con redes **WiFi de 2,4 GHz**. Asegúrese de que su router está configurado correctamente y puede conectarse a Internet.

(2) Cuando añada el panel de seguridad a la APP Smart Life, encienda el WiFi **y el Bluetooth** del teléfono móvil, y confirme que el teléfono móvil está conectado a la banda de frecuencia de 2,4 GHz.

Pasos:

(1) Para utilizarlo por primera vez, conecte el panel de seguridad a la red eléctrica y coloque el interruptor de la batería de reserva situado en la parte posterior del panel en la posición "ON"; a continuación, acceda a la interfaz de la guía de funcionamiento.

Si ha entrado en la interfaz principal o desea restablecer el WiFi, haga clic en "Menú"----"Configuración"----"Wi Fi", e introduzca el código de usuario predeterminado: 1234.



Guía de funcionamiento Interfaz --- Pulse el icono WiFi

(2) Pulse "Airlink" para entrar en el modo de emparejamiento WiFi.



- (3) En la APP: Abra la APP "Smart Life" y entre en la interfaz "Home".
 - A. Haga clic en el **signo** "+" de la esquina superior derecha de la interfaz y seleccione "Añadir dispositivo".
 - B. Pulse "Añadir" en el área del dispositivo descubridor.
 - C. Pulse el panel de seguridad inteligente "+".

0 🜩	<	Add D	evice	음		Add Device	Done
Add Device	 Searching entered pa 	for nearby device airing mode.	es. Make sure you	r device has	1 device(s) bei	ng added	Add All
단 Create Scene 문 Scan	Discoverin	ng devices	[Add		Smart Security Panel Tap to add this device	7
No devices		Add Ma	anually				
Add Device	Electrical		Socket				
	Lighting Sensors	Plug (BLE+Wi-Fi)	Socket (Wi-Fi)	Socket (Zigbee)			
	Large Home Ap Small Home Ap	Socket (BLE)	Socket (NB-IoT)	Socket (other)			
	Kitchen Appliances Exercise & Health	Power Strip (BLE+Wi-Fi)	Power Strip (Wi-Fi)	Power Strip (Zigbee)			
terne Scene Smart Me	Camera & Lock	• *					

D. Introduzca el nombre y la contraseña del WiFi de 2,4Ghz y haga clic en "Siguiente".

Cancel	
Choose Wi-Fi and enter pas	sword
Only Support 2.4GHz Wi-Fi	
(î:	<u></u>
A	\odot
Next	

E. Emparejado con éxito



(4) Puede controlar a distancia el sistema de alarma en la APP.

<	Smart Sec	urity Panel	∠
1 81	3% No sim card	arm state, only emergency enabled	
	⊘ Away	6 Home	
	SOS	Disarm	
Ū	History records 2022-06-23 14:41 Disarm		
0	Accessories Device added		
\$	Setting		

2.3 Ajustes en la APP

2.3.1 Añadir dispositivo

Haga clic en Accesorios, pulse " + " y active el accesorio para completar el emparejamiento.

< Accessories	+ Cancel	Quick add device	Cancel	Quick add device
Entry Sensor Motion Sensor Urgent Sensor Main Door Statust: Closed	Gent Place your re	outer, mobile phone, and device as close as possible	Place your	outer, mobile phone, and device as close as possible
Mode: AwayHto Battery: Normal		23		Tips Device added successfully Confirm

2.3.2 Cambiar el nombre del dispositivo

Los nombres de los accesorios sólo se pueden renombrar en la APP, sólo tiene que pulsar "Sub nombre del dispositivo" para editar el nombre.

+

Gene

Cancel	Entry 0	Save	<	Accessories
			Entry Sensor	Motion Sensor Urgent Sensor
ib device name		Entry 0 >		
able			Main Door Status: Close Mode: Away/	d Ho Battery: Normal
ode	A	way/Home >		
etting				
De Please e	nter sub device nan	ed		
D-				
Main Door		(d)		
Cancel	Save	e		

2.3.3 Compartir dispositivo

Un panel de seguridad sólo puede emparejarse con una cuenta APP, pero puede compartirlo con varios miembros de la familia para gestionarlo juntos.

< Smart Secur	ity Panel 💆	<	< Share Device
🖥 88% 🗋 No sim card		Smart Security Panel	∠ > When the device is not connected to the network, the person with whom you have shared the device may not be able to control the device.
		Device Information	> Smart Security Panel has not been shared
6		Tap-to-Run and Automation	<u>></u>
Disor		Device Offline Notification	
Suitable for the safe sta	ite, only emergency	Offline Notification	
sensor en	abled	Others	* *
		Share Device	>
Away	Home	Create Group	> Device is not shared, add an account to share it
SOS	A	Location Information Do No	lot Allow >
SOS	Disarm	FAQ & Feedback	>
A History records		Add to Home Screen	>
2022-06-23 14:41 Disarm		Check Device Network Check	ack Now >
Accessories Device added		Device Update No updates av	available >
{⊙} Setting		Remove Device	Add Sharing

2.3.4 Otros ajustes

Pulse Ajuste, y podrá modificar directamente los ajustes del panel de seguridad en la APP. A través de la APP, puede controlar a distancia el panel de seguridad. También puede ajustar la hora de armado y desarmado, lo que resulta sencillo y cómodo.

III. Configure los dispositivos de seguridad

3.1 Módulo Main

- 3.1.1 Diagrama de instalación
- (1) Montaje en pared





Módulo principal ×1 Placa para colgar en la pared ×1 Tornillos ×2



1. Instale la placa para colgar en la pared con tornillos.

Nota: Los tornillos deben estar todos clavados en la pared, y la tabla de colgar debe estar paralela.



 Alinee el orificio de la parte posterior del módulo principal con la placa para colgar e instálelo.
 Nota: Para la instalación oculta de cables, retire el soporte y el clip para cables.

(2) Colocado en el escritorio

Viene con un soporte en la parte posterior Puede colocarse directamente sobre el escritorio, sin necesidad de hacer

escritorio, sin necesidad de hacer agujeros en la pared, y puede colocarse en cualquier lugar de la casa.



Tome nota:

Se instala en el centro de la vivienda para facilitar la recepción y transmisión de la señal. Instálelo más cerca del router WiFi.

Evite instalar todos los aparatos sobre superficies metálicas, así como sobre muros de carga.

3.1.2 Diseño de apariencia



3.1.3 Indicador:

Color	Estado del panel	Parpadeo	Estado del panel
Rojo	Alarmante	Amarillo/Verde	Retardo de armado
Amarillo	Armado	Red/Green	Retardo de armado
Verde	Desarmado		

3.1.4 Modos de alarma

A. Modos de alarma del módulo principal

- a. **Alejado:** El panel de seguridad se encuentra en estado de vigilancia, cuando se activen los accesorios, el panel de seguridad emitirá una alarma.
- b. **Hogar:** Cuando el usuario está en casa, en este modo se pueden vigilar algunas zonas y activar alarmas.
- c. Desarmar: El panel de seguridad cancela el estado de vigilancia, y sólo el botón SOS o los accesorios ajustados en modo "Siempre" pueden activar la alarma.

B. Modos de accesorios :

- Ausente/Casa : Cuando el panel de seguridad está en estado "Ausente" o "Casa", el panel emitirá una alarma después de que se active el sensor. Se recomienda que el sensor exterior pueda configurarse de este modo.
- Ausente : Cuando el panel de seguridad está en estado "Ausente", el panel emitirá una alarma después de que se active el sensor. Se recomienda que el detector exterior pueda ajustarse de este modo.
- c. Siempre : Independientemente del estado del panel de seguridad, cada vez que se active el sensor, el panel emitirá una alarma. Se recomienda configurar este modo para fugas de gas o detectores de humo, etc.
- d. Desactivado: El panel de seguridad no responderá a la petición de alarma del sensor configurado en este modo.

Tome nota:

Puede elegir qué sensores se arman en modo Casa y Ausente, o ambos, o siempre activos. Por ejemplo, si quiere evitar que salte la alarma cuando esté en casa, puede poner el sensor específico en modo "Ausente". Entonces, cuando ponga el panel en estado "En casa", la alarma no se disparará, sólo en estado "Ausente" se disparará la alarma.

3.2 Transmisor s

3.2.1 Introducción

Hay 2 de los mismos transmisores incluidos al juego.



Tome nota:

Si para hacer funcionar el sistema de alarma sólo utiliza transmisores, puede desactivar los retardos de todos los sensores para que la alarma se inicie inmediatamente en caso de activación de los sensores. Los retardos son necesarios para permitir la marcación del código Pin antes de que se inicie la Alarma.

3.2. Aprendizaje de los transmisores

En el módulo principal:

- (1) En la interfaz principal → Conexión → Introducir código de usuario (predeterminado: 1234).
- (2) Controlador de prensa
- (3) Pulse " + ", luego dispare el controlador (Pulse cualquier tecla).
- (4) Emparejado con éxito, cambie el nombre del controlador en la APP.

 $\begin{array}{cccc} 3.2.3 & \text{Sustitución} & \text{de} & \text{las} & \text{pilas} \\ \text{Cada transmisor utiliza 2 pilas CR2016. Deslice la tapa trasera hacia abajo} \rightarrow \text{sustituya las pilas} \\ \end{array}$

3.3 Sensor de entrada (puertas y ventanas)

3.3.1 Aprendizaje

En el módulo principal:

- A. En la interfaz principal → Conexión → Introducir código de usuario (predeterminado: 1234).
- B. Pulse Sensor → "+" → Entrada y, a continuación, establezca los ajustes Modo, Retardo y Avanzado.
- C. Pulse "+ Emparejar", luego dispare el sensor de Entrada (Sólo tiene que separar las dos partes).

D. Emparejados con éxito, cambie el nombre de los sensores en la APP.

3.3.2 Instalación

El sensor de entrada debe instalarse en la puerta o ventana (ver imagen).

- 3.4.1 En primer lugar, limpie la zona de la puerta o ventana y aplique una almohadilla de doble cara en la parte inferior.
- 3.4.2 El transmisor del sensor de la puerta (grande) y el imán del sensor de la puerta (pequeño) deben instalarse por separado. Las marcas triangulares del transmisor y del imán deben estar enfrentadas, y la distancia entre ambos debe ser inferior a 15 mm (0,6").
- 3.4.3 Cuando se abra la puerta o la ventana después de la instalación, la luz indicadora se encenderá durante 2 segundos para indicar que la instalación se ha completado.



3.3.3

Sustitución de la batería

Especificaciones de las pilas: 1x 23A Alcalina Para abrir deslice la tapa de la batería hacia abajo



1. 3.4 Sensor de movimiento PIR



En el módulo principal:

- 3.5.1 En la interfaz principal → Conexión→ Introducir código de usuario (Por defecto: 1234).
- 3.5.2 Pulse Sensor → "+" → Movimiento y, a continuación, establezca los ajustes Modo, Retraso y Avanzado.
- 3.5.3 Pulse "+ Emparejar" y active el sensor de movimiento (sólo tiene que agitar las manos hasta que se encienda la luz).
- 3.5.4 Emparejados con éxito, cambie el nombre de los sensores en la APP.

3.4.3 Instalación de

- a. La altura de instalación recomendada es de 2,0~2,2 m (79"-87") sobre el suelo.
- b. Instálela en una esquina o en una pared plana, sin obstáculos ni ángulos muertos.
- c. No debe estar orientado directamente hacia las rejillas de ventilación o fuentes de frío y calor.
- d. No instale el sensor de movimiento PIR en el exterior y sobre el cristal.
- e. El sensor de movimiento PIR no puede detectar el movimiento a través del cristal, como si alguien se mueve fuera de una ventana.
- f. No lo instale en lugares donde el sensor de movimiento PIR pueda mojarse, como ventanas abatibles sobre las que podría llover.
- g. No instale el sensor de movimiento PIR a menos de 1 metro (3 pies) de una fuente de calor como un calefactor eléctrico, una salida de calor o una chimenea u otra fuente que pueda producir aire turbulento y/o encima de cualquier aparato de calor.





3.4.4

Puesta en marcha y cambio de pilas

Para acceder a las pilas y a los interruptores, retire la tapa trasera.

Utilice el destornillador PH1 del juego.

Afloje el tornillo, presione el pestillo de la parte superior y retire la cubierta. Cada sensor PIR utiliza 3 pilas AAA, alcalinas.

Hay 5 interruptores numéricos de derecha a izquierda.

#1 - encendido-apagado del LED.

#2, #3 - para ajustar la sensibilidad del sensor.

#4, #5 - para elegir entre el modo de prueba y el modo de ahorro de energía.



3.5 Sensores adicionales

El conjunto puede aprender 160 sensores diferentes. Todos los sensores de seQrell son compatibles, muchos dispositivos TUYA de terceros también lo son. seQrell puede no saber qué sensor o dispositivo inteligente de terceros funcionará con el set.

Puede probar usted mismo.

3.6 Sirena inalámbrica



Tome nota: La sirena sólo funciona EN EL INTERIOR.

3,6.1 Aprendizaje

Utilice el pasador de extracción para el orificio de la sirena.

En el módulo principal:

- A. En la interfaz principal → Conexión→ Introducir código de usuario (Por defecto: 1234).
- B. Pulse "Sirena".
- C. Pulse el botón lateral de la sirena con el pasador durante 5 segundos para limpiar la memoria de la sirena, oirá un pitido.
- D. Pulse "+" en la pantalla, después pulse rápidamente el botón de la sirena junto al pasador durante 1 segundo, oirá un chirrido.

IV. Aprenda a utilizar la unidad principal

4.1 Interfaz principal



4.1.1 Estado del sistema

Icono			\mathbf{P}		0!0
Estado	El sistema está en estado de alarma	El sistema está armado	El sistema está desarmado	Accesorios Batería baja	Puerta/Ventana abierta

4.1.2 Registro

Registro de alarmas: Vea todos los registros de alarma, incluyendo la causa, la fuente y la hora.

Registro de armado: Vea todos los registros de armado/desarmado, incluyendo Acción, Dispositivo de Origen y Hora.

Nota: Admite hasta 160 registros de alarma y 80 registros de armado y desarmado.

4.2 Introducción del menú

4.2.1 Accesorio

E. Diagrama del marco

	Accesorios	C	
-	Control remoto	<u>()</u> Timbre	
Sensor	 Teclado	Sirena	
		sorio	
I-I Sensor	Ando	Timbre	do Sirena
I Entrada 🖳 Movim. 🕑 Urgente	General		

F. Sensor

Entrada: Gestione todos los sensores de Entrada.

Movimiento: Gestione todos los sensores de Movimiento.

Urgente: Detectores de emergencia como botones SOS, detectores de gas y detectores de humo, por favor, añádase aquí.

General: Otros sensores o detectores, añádase aquí.

Nota:

El sistema de seguridad admite los accesorios con 433MHz, ev1527.

Para los sensores de entrada de otra marca, añádalo a "General".

Admite hasta 160 sensores, 6 controladores, 6 timbres y 6 teclados.

4.2.2 Teléfono

(5) Diagrama del marco

Telé		5		
	1	2	Ξ	
	Ч	5	5	С
	7	8	5	S
Parámetros	*		#	~



(6) Número de emergencia

<u>ت</u>	Teléfono					
45570888	5		1	2	3	
	\$	\square	Ч	ы	6	
	S	\square	7	8	9	
	6	\square	×		C	
	\$	\square	8	Guar	dar	

Ejemplo de configuración

Encienda el icono Teléfono/SMS correspondiente según sus necesidades

- Formato del número de teléfono: Si el número de teléfono no se puede marcar correctamente o enviar un mensaje de texto, pruebe a añadir el prefijo antes del número: Por ejemplo: 00XX, 0XX.
- 2) Reglas de alarma SMS/teléfono: Tras activarse la alarma, el módulo principal enviará en primer lugar mensajes SMS en el orden de los números establecidos. Una vez enviado el mensaje de texto, se iniciará la llamada desde el primer número de teléfono. Cuando se marque el primer número tres veces seguidas y no haya respuesta, se marcará el segundo número de teléfono, y así sucesivamente. Si se responde a uno de los números de teléfono, no se marcarán los siguientes.
- 3) Desbloqueo de la tarjeta SIM: La tarjeta SIM requiere un código PIN, y el operador suele establecer el código PIN en algo como 1234 o 0000. Primero debe desactivarlo en el teléfono.

(4) Panel de armado/desarmado por comando SMS.

(La versión del firmware debe ser 1.0.20 o superior) Los comandos SMS y las acciones del panel se tomaron son los siguientes:

No.	Comando SMS	Medidas adoptadas por el panel	SMS de respuesta
1	brazo alejado	El módulo principal estará en modo "Ausente".	¡Sistema armado!
2	brazo fijo	El módulo principal estará en modo "Inicio".	¡Sistema armado!
3	desarme	El módulo principal estará en modo "Desarmar".	¡Sistema desarmado!

El módulo principal responderá con un mensaje para confirmar que el comando se ha ejecutado correctamente.

NOTA: El módulo principal sólo acepta comandos SMS del número de teléfono configurado en el módulo principal. (Menú-->Teléfono-->Configuración), los comandos SMS enviados por otros números de móvil no serán reconocidos y no se realizará ninguna acción.

4.2.3 Seguridad

(1) Diagrama del marco





- (2) Retardo: Personalice el tiempo de cuenta atrás cuando se activa la alarma o el armado.
- (3) Código:
 - 1) Código de usuario: El código de usuario por defecto es **1234.**
 - 2) Código del sistema: El código de sistema por defecto es **9876.**
 - Código ofuscado: Al introducir el código, puede introducir de 5 a 8 dígitos del código ofuscado, siempre que contenga los 4 dígitos correctos en sucesión, podrá ser reconocido como el código correcto.
 - Periodo de validez de la contraseña: Una vez seleccionada, no necesitará volver a introducir la contraseña en un plazo de 2 minutos cuando la pantalla esté encendida.
- (4) Alarma:

Alarma local: Seleccione si el panel emite un sonido de alarma.

Alarma de sirena: Seleccione si la señal externa emite un sonido de alarma.

Pitido de Sirena: Seleccione si la sirena emitirá un pitido al armar/desarmar el panel.

Pitido de Retardo: Elija si desea que suene un pitido durante la cuenta atrás del Armado o de la Alarma.

4.2.4 Ajustes

(1) Diagrama del marco





- (2) WiFi: Conecte la APP para configurar la red o cambiar el usuario de la APP.
- (3) Hora: Fije la hora y ajuste el formato de visualización de la fecha.
- (4) Audio: Ajustar el volumen, activar/desactivar el pitido de la tecla, tono de voz.
- (5) Pantalla: Ajuste el tiempo y el brillo de la pantalla.
- (6) Idioma: Inglés / Alemán / Русский/ Español / Italiano
 - Polskie/ Français / Português / Nederlands / 简体中文
- (7) Recuperar: Reinicie o resetee el dispositivo.
- (8) Limpia: La pantalla se pondrá negra durante 1 minuto, fácil de limpiar la pantalla.
- (9) Ayuda: Manual del usuario, Información sobre los parámetros del dispositivo: Modelo, Versión, IMEI, etc.

Fallo	La Razón	La solución
Mando a distancia avería	 Batería baja La chapa metálica del compartimento de las pilas está en mal contacto o corroída El código no está emparejado con el módulo principal No coincide con los parámetros inalámbricos del módulo principal 	 Sustituya la batería del mismo modelo Eliminar el óxido y la suciedad de las chapas Vuelva a emparejar con el módulo principal Adquirir accesorios del mismo tipo con parámetros técnicos
Fallo del sensor de la puerta	 Batería baja La chapa metálica del compartimento de las pilas está en mal contacto o corroída El código no está emparejado con el módulo principal No coincide con los parámetros inalámbricos del módulo principal El transmisor del sensor de la puerta y el imán están instalados demasiado lejos 	 Sustituya la batería del mismo modelo Eliminar el óxido y la suciedad de las chapas Vuelva a emparejar con el módulo principal Adquirir accesorios del mismo tipo con parámetros técnicos Instale el transmisor del sensor de la puerta y el imán cerca el uno del otro
Fallo del detector de movimiento	 Batería baja La chapa metálica del compartimento de las pilas está en mal contacto o corroída El código no está emparejado con el módulo principal No coincide con los parámetros inalámbricos del módulo principal Ángulo incorrecto 	 Sustituya la batería del mismo modelo Eliminar el óxido y la suciedad de las chapas Vuelva a emparejar con el módulo principal Adquirir accesorios del mismo tipo con parámetros técnicos Ajuste el ángulo de instalación
El panel de seguridad no activa la alarma	 El panel de seguridad no está armado Instalación incorrecta de los accesorios, demasiado lejos del módulo principal El código del accesorio no coincide con el del módulo principal 	 Armar el módulo principal Ajuste la posición de los accesorios Vuelva a emparejar con el módulo principal
La distancia de la señal de los accesorios receptores del panel se acorta	 La alimentación principal está desconectada y la de reserva es insuficiente Hay interferencias de productos similares cercanos El módulo receptor del panel está averiado 	 Compruebe la fuente de alimentación y restablezca Compruebe la fuente de interferencias y elimínela Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para su reparación
No se realizó ninguna llamada de emergencia cuando se disparó la alarma	 El panel no está armado No se ha establecido ningún número de teléfono de emergencia Instalación incorrecta de los accesorios, demasiado lejos del módulo principal La codificación no coincide 	 Armar el módulo principal Vuelva a ajustar según las instrucciones Ajuste la posición de los accesorios Vuelva a emparejar con el módulo principal

Falló la

1. El WiFi de 2,4GHz no está conectado

V. Solución de problemas y mantenimiento

1. Conectar a WiFi de 2,4 GHz

configuración de la red WiFi	 2. El enrutador actual no es compatible con la configuración rápida 3. Módulo WiFi dañado 	 Adoptar el modo de configuración del punto de acceso WiFi del panel Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para su reparación
El aviso de entrada abierta no es válido	 Error de emparejamiento del sensor de puerta El código del interruptor del sensor de la puerta no coincide con el del módulo principal Se ha configurado un tipo de alarma incorrecto 	 El código de apertura de la puerta debe estar correctamente emparejado Los accesorios son dispositivos no certificados Establezca el tipo de alarma como alarma de puerta principal y alarma de ventana

VI. Declaración de sustancias peligrosas

	Sustancia nociva					
Componente Nombre	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente cromo (Cr(VI))	Polibromados bifenilos (PBB)	Polibromados éteres difenílicos (PBDE)
Piezas	0	0	0	0	0	0
metálicas						
Piezas de	0	0	0	0	0	0
plástico						

VII. Normas de garantía

(1) Póngase en contacto con nuestro servicio postventa para cualquier avería causada por el propio producto durante el periodo de garantía

(2) La mercancía está garantizada durante dos años a partir de la fecha de venta, y el servicio de garantía sólo es válido en condiciones normales de uso

(3) Los daños causados por un entorno de uso que no cumpla los requisitos de este producto no están cubiertos por la garantía

(4) Los daños al producto causados por causas humanas y de fuerza mayor no están cubiertos por la garantía.

